Service-Anleitung
Service Manual
Instructions de Service

CT 3650



Technische Daten (typische Werte)	**Technical data (typical value)**	**Caractéristiques techniques (valeur caractéristique)**	**CT 3650**
Empfangsbereiche FM (UKW) MW LW	**Wave bands** FM (VHF) MW LW	**Gammes d'ondes** FM (O.U.C.) P.O. GO	 87,5– 108 MHz 531 –1602 kHz 146 – 281 kHz
Empfindlichkeit FM-Mono (75 Ohm, 26 dB Rauschabstand) FM-Stereo (75 Ohm, 46 dB Rauschabstand)	**Sensitivity** FM-Mono (75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB) FM-Stereo (75 Ohm, signal-to-noise ratio 46 dB)	**Sensibilité** FM-mono (75 ohms, rapport signal/bruit de 26 dB) FM-stéréo (75 ohms, rapport signal/bruit de 46 dB)	 1,5 μV 35 μV
Geräuschspannungsabstand (IHF) Stereo (1 kHz/46 kHz Hub)	**Signal-to-noise ratio, weighted (IHF)** Stereo (1 kHz/46 kHz)	**Rapport signal/bruit (IHF)** Stéréo (1 kHz/46 kHz)	 65 dB
Klirrfaktor	**Harmonic distortion**	**Taux de distorsion**	0,25 %
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	**Channel separation** at 1,000 Hz	**Diaphonie stéréo** (à 1 kHz)	40 dB
NF-Frequenzgang für Preemphasis 50 μs–3 dB	**AF frequency response** for 50 μs pre-emphasis – 3 dB	**Bande passante BF** pour pré-emphasis 50 μs à 3 dB	 20 Hz–15 kHz
Trennschärfe (stat./dyn.)	**Selectivity (stat./dyn.)**	**Séléctivité (stat./dyn.)**	80/70 dB
NF-Ausgangsspannung	**AF output level**	**Tension de sortie BF**	ca. 400 mV
Betriebsspannung	**Operating voltage**	**Tension de service**	17 V ~
Stromaufnahme	**Current input**	**Consommation**	400 mA

Dual GmbH · Postfach 1144 · 7742 St. Georgen / Schwarzwald

921 649 0292

Copyright by Dual

Abgleichanleitung CT 3650

Signalquelle	Einstellung Gerät	Einstellung Signalquelle	Meßgerät Anschluß	Abgleichposition	Abgleich, Bemerkung
FM Oszillator					
	108 MHz		DC-Voltmeter an TP. VT	Luftspule L 4	7,5 DC ± 0,1 V
	87,5 MHz			Kontrolle	2,2 V DC
FM-ZF					
Wobbelgenerator an TP 1	Senderfreie Frequenz	10,7 MHz 100 µV – 100 mV	Oszilloskop an TP 3	T 102	10,7 MHz
FM-ZF, Vorkreis					
FM-Meßsender an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 98 MHz	0-1 mV, Hub ± 40 kHz Mod. 1 kHz ca. 98 MHz auf Deckung	NF-Voltmeter Oszilloskop an NF-Ausgang	T 1	Maximum
	ca. 88 MHz	ca. 88 MHz auf Deckung		Luftspulen L1, L2, L3	
Pilotfrequenz 76 kHz, Kanaltrennung					
FM-Meßsender an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 98 MHz, Taste FM-Mode: Ein (Am Display: FM Auto)	ca. 98 MHz auf Deckung Hub ± 40 kHz, Mod. 1 kHz 1-2 mV, ohne Pilotton	Frequenzzähler an SR 101	SR 101	76 kHz ± 50 Hz
		mit 19 kHz Pilot	NF-Voltmeter Oszilloskop an NF-Ausgang	SR 102	Maximale Kanaltrennung
Unterdrückung Pilotton (19 kHz)					
FM-Meßsender an 75 Ohm Antenneneingang	Senderfreie Frequenz ca. 98 MHz	ca. 98 MHz auf Deckung 1-2 mV 19 kHz Pilot ein	NF-Voltmeter, Oszilloskop an NF-Ausgang	T 109 (L. K.)	Minimum
				T 110 (R. K.)	
LPF (114 kHz)					
NF-Generator an TP 3	Aus	114 kHz, 1-2 Vss	Oszilloskop an C 301	T 108	Minimum
AM-Oszillator					
	MW – 531 kHz		DC Voltmeter an TP. VT	T 106	0,9 V ± 0,1 V
	MW – 1602 kHz			Kontrolle	6,5 V
	LW – 146 kHz			T 107	1,0 V ± 0,1 V
	LW – 281 kHz			Kontrolle	5,6 V
AM-Zf, Vorkreis					
AM-Meßsender an AM Antenneneingang	MW – 999 kHz	10 µV – 1 mV, 1 kHz Mod. 30% 999 kHz	NF-Voltmeter, Oszilloskop an NF-Ausgang	T 101, T 103	Maximum
	MW – 603 kHz	603 kHz		T 104	
	MW – 1404 kHz	1404 kHz		C 201	
	LW – 160 kHz	160 kHz		T 105	
	LW – 260 kHz	260 kHz		C 204	
					AM-Vorkreisabgleich wiederholen

Tuning instruction for CT 3650

Signal source	Equipment setting	Signal source setting	Measuring device	Item to be tuned	Tuning remarks
FM oscillator					
	108 MHz		DC voltmeter to TP. VT	aircoil L 4	7,5 DC ± 0,1 V
	87,5 MHz			control	2,2 V DC
FM IF					
	Frequency without transmitters	10,7 MHz 100 µV – 100 mV	oscilloscope to TP 3	T 102	10,7 MHz ~
FM IF, input circuit					
FM signal generator to 75 ohm antenna input	Frequency without transmitters approx. 98 MHz	0-1mV, shift ± 40 kHz mod. 1 kHz Tune to approx. 98 MHz	AF voltmeter, oscilloscope on, AF output	T 1	maximum
	approx. 88 MHz	Tune to approx. 88 MHz		Aircoils L1, L2, L3	
Pilot frequency, channel separation					
FM signal generator to 75 ohm antenna input	Frequency without transmitters approx. 98 MHz Button FM-mode: ON (on Display: FM Auto)	Tune to approx. 98 MHz Shift ± 40 kHz, mod. 1 kHz 1-2 mV without pilottone	Frequency counter to SR 101	SR 101	76 kHz ± 50 Hz
		19 kHz pilot ON	AF voltmeter oscilloscope on AF output	SR 102	maximum channel separation
Suppression of residual pilot frequencies (19 kHz)					
FM signal generator to 75 ohm antenna input	Frequency without transmitters approx. 98 MHz	Tune to approx. 98 MHz, 1-2 mV 19 kHz pilot ON	AF voltmeter, oscilloscope on AF output	T 109 (L. C.)	minimum
				T 110 (R. C.)	
LPF (114 kHz)					
AF generator to TP 3	OFF	114 kHz, 1-2 Vss	oscilloscope to C 301	T 108	minimum
AM oscillator					
	AM – 531 kHz		DC voltmeter to TP. VT	T 106	0,9 V ± 0,1 V
	AM – 1602 kHz			control	6,5 V
	LW – 146 kHz			T 107	1,0 V ± 0,1 V
	LW – 281 kHz			control	5,6 V
AM IF, input circuit					
AM signal generator to AM antenna input	AM – 999 kHz	10 µV – 1 mV, 1 kHz mod. 30% 999 kHz	AF voltmeter, oscilloscope on AF output	T 101, T 103	maximum
	AM – 603 kHz	603 kHz		T 104	
	AM – 1404 kHz	1404 kHz		C 201	
	LW – 160 kHz	160 kHz		T 105	
	LW – 260 kHz	260 kHz		C 204	
					Repeat AM-input circuit tuning



IC104 TC9306F-027BS





1	S7	16	S22	31	T3	46	REF
2	S8	17	S23	32	T4	47	INT
3	S9	18	S24	33	T5	48	INH
4	S10	19	S25	34	T6	49	TEST
5	S11	20	S26	35	TUNOUT	50	XT.
6	S12	21	S27	36	TUND	51	$\overline{XT}$
7	S13	22	COM1	37	POWOUT	52	GND
8	S14	23	VDD	38	MUTE	53	VDD
9	S15	24	KO	39	AM IN	54	COM2
10	S16	25	K1	40	KA	55	S1
11	S17	26	K2	41	ST/MO	56	S2
12	S18	27	K3	42	STB	57	S3
13	S19	28	T0	43	CK	58	S4
14	S20	29	T1	44	SD	59	S5
15	S21	30	T2	45	SI	60	S6


IC102 TA7343AP
IC104
TC9306F027-BS
T102
AFD-007
L101
2.2uH
T109
AMA001
T110
AMA001
Q116
A1015GR
Q117
C1815GR
Q118
C1815GR
Q119
C1815GR
Q120
C1815GR
Q121
C1815GR
Q122
A1015GR
Q126
C1815GR
Q127
C1815GR
Q128
C1815GR
Q129
C4369
R CH
L CH
GND
TP4
TP3
T103
T108
AFL
001
QUAD
DET
LEVEL
DET
OV
SW
VOL
SW
LED
DRIVER
DC
DC
R109 47K
R318 4K7
R319 4K7
R317
330
R707
120
R708
820
R705
10
R706
10K
R709
47K
R710
47K
R704
470
R703
240
R702 330
R701
120 (2W)
LP101
12V 60mA
LAMP
LP102
12V 110mA
R523
47K
R524 47K
R525
47K
R529
100K
R530
100K
R531
150K
R538
680K
R539 100K
R540 150K
R541
240K
R542
240K
R543 150K
D601
D506
D507
D508
D510
D512
D513
D514
D517
D518
D519
D520
D521
D523
D524
D525
D526
D701
13V
D702
5.6V
D703
7.5V
RCH
GND
LCH
DC17V
GND
POWER OUT
POWER ON/
OFF
MEMORY
SCAN
BAND
SW101
DOWN
SW102
UP
SW103
MODE
SW104
BAND
SW105
M-SCAN
SW106
10CH
SW107
9CH
SW108
8CH
SW109
7CH
SW110
6CH
SW111
5CH
SW112
4CH
SW113
3CH
SW114
2CH
SW115
1CH
SW116
MEMO
SW1
CLOCK
SET
SW2
TIM
SEL
SW3
TIM
SET
SW4
SLEEP
SW5
DISPLAY
ON TIME
TUNED
STEREO
FM AUTO
OFF TIME
FM AM
MW PM
LW SW
SLEEP ONCE EVERY
MEMORY


+ 17 V DC
GND
r. ch.
l. ch.
B+
G
PD
P
B
M/S
G
R
G
L
C701
C703
T110
C312
C313
R312
R308
R309
R313
T105
C203
C207
C204
R204
R202
C206
D102
R208
R211
R212
C214
C215
R214
R215
R209
C104
Q105
D104
T107
C217
SR102
R318
R319
Q119
Q120
R315
R316
R317
T109
R304
C304
C306
Q116
C303
R301
IC102
R303
Q117
Q118
C310
R321
C301
R305
R306
C307
C308
R320
R302
C305
SR101
C302
T108
TP4
R322
R110
L101
R104
C114
C103
C102
R102
T101
CF102
TP3
R103
C104
C101
CF103
IC101
CF101
C115
T102
R109
C105
C106
C111
C109
C108
T103
C110
C113
C112
R522
C513
R519
C507
R520
Q106
D522
C506
R506
R507
C521
Q112
R529
R531
C518
R524
R525
D524
D513
D510
Q128
Q126
Q127
D516
D525
D515
D512
D518
D514
R527
C515
R526
D504
C516
C517
X — TAL
IC104
R528
C519
R510
D505
TP5
R701
R705
LP102
LP101
SW103
SW5
SW2
SW3
SW4
SW1
1V-0
TT - 40


C208
R205
T104
L102
TP2
A
FTZ ONLY
Q101
R210
Q102
C205
C201
ANT
Q103
R206
D101
C202
G
R201
AGC
C211
G
C107
VT
R511
R504
FRONTEND
T106
G
IF-OUT
C212
B+
TP1
C213
G
F-OUT
R101
C509
C514
C508
R108
R107
R515
R509
VT
C216
R105
R106
R517
C510
C504
R501
Q113
C501
C511
C512
R503
C503
R513
IC103
R505
Q109
Q108
Q110
R512
C502
R514
R502
R516
Q111
C505
R518
Q114
Q115
D502
D501
D503
3DPL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SW115
SW114
SW113
SW112
SW111
SW110
SW109
SW108
SW107
SW106
SW116
SW105
G
SW104
SW101
SW102

C001
D001
A
75 OHM



KTC-1815GR
KTC-1923Y
KTC-2878A/B
KTA-1015GR



KTK-161GR



2SC-4369Y



IC104
TC9306F-027BS



IC102 TA7343P or
KIA7343P



IC101 TA7758



IC103 TC9227

IC102
TA7343P or KIA7343P



IC101 TA7758



IC103 TC9227P




FM IN
FRONT END
CERAMIC FILTER
SFE10.7MS2A
AM DETECTOR COIL
AM, FM IF
TA 7758P
DETECTOR
COIL
MPX IC
TA7343AP
8
9
AMP
AMP
MPX LPF
AMA-001
MPX LPF
AMA-001
L - CH
R - CH
MUTE
AM IN
MW RF
LW OR SW RF
MW OSC
LW OR SW OSC
LPF
LCD
LT5214M-4TP56
7.5V
5.6V
MATRIX
CIRCUIT
PLL CONTROLLER
LCD DRIVER
TC9306F-027
POWER OUT
0. OR 5V
POWER SWITCH
13V
LCH
GND
RCH
GND
M/SCAN
BANB
POWER
P-O
GND
DC
14V
REMOTE
POWER ON/OFF
POWER OUT
MEMORY SCAN
BAND
PRESCALER
TC9227P
AM / FM
MULTIVBRATOR
STEREO / MONO
MULTIVIBRATOR
AM / FM
SWITCHING
B+


TO AMP
(TUNER CONNECTOR)
ST CONNECTOR 11P L = 350mm
AIT – 122D
HI WRAP 4P L = 100mm
AIT – 122D
AIT – 122A
AIT – 122B
HI WRAP 10P L = 260mm
HI WRAP 6P L = 240 mm


12
7
9
6
3
4
10
5
8
1
2
11

Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées · CT 3650

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	287 726	Frontblende CT 3650
2	287 727	Taste 5-fach
3	287 728	Taste Preset
4	287 729	Taste Mode
5	287 730	Taste 3-fach
6	287 731	Stütze
7	287 923	Fuß
8	287 732	Kabelführung
10	287 733	Lampenblende
11	287 734	Fenster
12	287 735	Gehäuseblech
19	287 736	Halter
		Grundplatte
L 101	287 737	Spule 2,2 UH
L 102	287 737	Spule 2,2 UH
T 101	287 738	Spule AM
T 102	287 739	Spule FM
T 103	287 740	Spule AM
T 104	287 741	Spule MW
T 105	287 742	Spule LW
T 106	287 743	Spule MW
T 107	287 744	Spule LW
T 108	287 745	Spule Band Paß
T 109	287 746	Spule Low Paß
T 110	287 746	Spule Low Paß
D 101	287 747	Diode ISV 149
D 102	287 747	Diode ISV 149
D 103	287 747	Diode ISV 149
D 104	287 747	Diode ISV 149
D 501	263 034	Diode 1S 2473
bis		
D 525	263 034	Diode 1S 2473
D 601	263 034	Diode 1S 2473
D 701	282 447	Diode DZ 13 BM
D 702	283 552	Diode DZ 5,6
D 703	283 553	Diode DZ 7,5
CF 101	287 748	Filter SFE 10,7 MJ
CF 102	287 749	Filter SFU 450 B
CF 103	287 748	Filter SFE 10,7 MJ
IC 101	287 750	IC TA 7758 P
IC 102	287 751	IC TA 7343 P
IC 103	287 752	IC TC 9227 P
IC 104	287 753	IC TC 9306 F 027
SR 101	287 754	Steller 10 K
SR 102	287 754	Steller 10 K
C 201	287 755	Trimmer 30 Pf
C 204	287 755	Trimmer 30 Pf

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
C 516	287 755	Trimmer 30 Pf
Q 101	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 102	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 103	282 169	Transistor KTK 161 Y
Q 104	271 072	Transistor 2 SC 2878 B
Q 105	271 072	Transistor 2 SC 2878 B
Q 106	283 330	Transistor KTA 1015 GR
Q 107	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 108	287 756	Transistor KTC 1923 Y
Q 109	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 110	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 111	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 112	283 330	Transistor KTA 1015 GR
Q 113	283 330	Transistor KTA 1015 GR
Q 114	283 330	Transistor KTA 1015 GR
Q 115	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 116	283 330	Transistor KTA 1015 GR
Q 117	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 118	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 119	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 120	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 121	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 122	283 330	Transistor KTA 1015 GR
Q 126	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 127	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 128	273 293	Transistor 2 SC 1815 BL
Q 129	287 935	Transistor KTC 4369
LP 101	287 757	Lampe 12 V/80 MA
LP 102	287 758	Lampe 12 V/110 MA
X–L	284 503	Quarz 7,2 MHz
	287 759	Display
	287 760	FM-Teil
		Antennenplatte
D 001	263 034	Diode 1S 2473
	287 761	Antennenbuchse
		Schalterplatte
SW 001	287 762	Schalter
bis		
SW 005	287 762	Schalter
		Bedienteilplatte
SW 101	287 763	Schalter
bis		
SW 116	287 763	Schalter
	287 764	Antenne
	287 765	Hilfsantenne

Änderungen vorbehalten! Subject to change! Sous réserve de modification!